

1	2	3	4	5	6
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○
1	2	3	4	5	6

STEROWNIK - XUPS6:1  
STEROWNIK - XUPS6:2  
3 : ZASILACZ 24V  
4 : ZASILACZ 24V  
STEROWNIK  
STEROWNIK

QQ : sygnalizacja 003958  
 QQ : sygnalizacja 003958  
 F2.2 : RB 308 2A / 3  
 N : N / 4  
 F4 : DPX160-WW / 5  
 F4 : DPX160-WW / 6

[illegible]