

Załącznik numer 4

Obszar (Lokalizacja)											Szkoła	Przedszkole	Szkoła	Przedszkole	Szkoła
Kondygnacja											Wszystkie	Wszystkie	Wszystkie	Wszystkie	Wszystkie
Pomieszczenie/Korytarz/Klatka Schodowa											Wszystkie	Wszystkie	Klatka schodowa K1	Klatka schodowa K1	Klatka schodowa K3
Numer Grupy/Elementu - Wyzwalającego (np. 101/1, 101-110 itp.)											Wszystkie grupy z zakresu	Wszystkie grupy z zakresu	180/1, 260/1, 360/1	430/1	190/1, 290/1, 380/1, 480/1
Numer centrali	Numer Pętli	Typ element	Adres fizyczny	Lokalizacja Elementu	Typ (IN, OUT)	Typ styku (NC, NO)	Adres logiczny (IN, OUT)	Funkcja	Urządzenie powiązane (sterowane)	Lokalizacja	Alarm pożarowy I stopnia (1) , Alarm pożarowy II stopnia (2)				
1		CSP	1	1.3 Portiernia	OUT	NO	1	Alarm II stopnia - nadajnik PSP	UTA - PSP	1.3 Portiernia	2	2			
1		CSP	2	1.3 Portiernia	OUT	NO	2	Sygnał uszkodzenia zbiorczego - nadajnik PSP	UTA - PSP	1.3 Portiernia					
1	1	BX-SOL-R	14	0.46 Komunikacja	OUT		104	Sygnał aktywacji sygnalizacji akustycznej	Sygnalizator adresowalny	0.46 Komunikacja	2	2			
1	1	BX-SOL-R	26	0.1A Komunikacja	OUT		103	Sygnał aktywacji sygnalizacji akustycznej	Sygnalizator adresowalny	0.1A Komunikacja	2	2			
1	1	BX-SOL-R	41	0.21 Komunikacja	OUT		101	Sygnał aktywacji sygnalizacji akustycznej	Sygnalizator adresowalny	0.21 Komunikacja	2	2			
1	1	BX-SOL-R	47	0.27 Magazyn	OUT		100	Sygnał aktywacji sygnalizacji akustycznej	Sygnalizator adresowalny	0.27 Magazyn	2	2			
1	1	BX-SOL-R	64	0.1B Komunikacja	OUT		102	Sygnał aktywacji sygnalizacji akustycznej	Sygnalizator adresowalny	0.1B Komunikacja	2	2			
1	1	BX-SOL-R	85	1.2E Komunikacja	OUT		200	Sygnał aktywacji sygnalizacji akustycznej	Sygnalizator adresowalny	1.2E Komunikacja	2	2			
1	1	BX-SOL-R	92	1.2C Komunikacja	OUT		201	Sygnał aktywacji sygnalizacji akustycznej	Sygnalizator adresowalny	1.2C Komunikacja	2	2			
1	1	BX-SOL-R	98	1.2A Komunikacja	OUT		202	Sygnał aktywacji sygnalizacji akustycznej	Sygnalizator adresowalny	1.2A Komunikacja	2	2			
1	1	BX-SOL-R	114	1.31A Komunikacja	OUT		203	Sygnał aktywacji sygnalizacji akustycznej	Sygnalizator adresowalny	1.31A Komunikacja	2	2			
1	2	BX-SOL-R	14	2.26A Komunikacja	OUT		300	Sygnał aktywacji sygnalizacji akustycznej	Sygnalizator adresowalny	2.26A Komunikacja	2	2			
1	2	BX-SOL-R	19	2.26C Komunikacja	OUT		301	Sygnał aktywacji sygnalizacji akustycznej	Sygnalizator adresowalny	2.26C Komunikacja	2	2			
1	2	BX-SOL-R	24	2.1 Komunikacja	OUT		302	Sygnał aktywacji sygnalizacji akustycznej	Sygnalizator adresowalny	2.1 Komunikacja	2	2			
1	2	BX-SOL-R	52	3.24A Komunikacja	OUT		400	Sygnał aktywacji sygnalizacji akustycznej	Sygnalizator adresowalny	3.24A Komunikacja	2	2			
1	2	BX-SOL-R	63	3.24C Komunikacja	OUT		401	Sygnał aktywacji sygnalizacji akustycznej	Sygnalizator adresowalny	3.24A Komunikacja	2	2			
1	2	BX-SOL-R	70	3.1A Komunikacja	OUT		402	Sygnał aktywacji sygnalizacji akustycznej	Sygnalizator adresowalny	3.1A Komunikacja	2	2			
1	1	BX-O2I4	57	0.15 Archiwum	OUT	NO	150	Sterowanie dźwięgiem osobowym	Sterownik dźwigu osobowego	0.15 Archiwum	2	2			
1	2	BX-O2I4	48	3.15 Klatka schodowa K3	OUT	NO	450	Sygnał aktywacji oddymiania	Centrala Oddymiania AFG-2004	3.15 Klatka schodowa K3			2	2	
1	2	BX-O2I4	55	3.24B Komunikacja	OUT	NO	451	Sygnał zwolnienia kontroli dostępu	System kontroli dostępu	3.25 Klatka schodowa K2	2	2			
1	2	BX-O2I4	65	3.1A Komunikacja	OUT	NO	452	Sygnał zwolnienia kontroli dostępu	System kontroli dostępu	3.23 Klatka schodowa K1	2	2			
1	2	BX-O2I4	66	3.23 Klatka schodowa K1	OUT	NO	453	Sygnał aktywacji oddymiania	Centrala Oddymiania AFG-2004	3.23 Klatka schodowa K1					2
1	1	BX-O2I4	57	0.15 Archiwum	IN	EOL	050	Usterka Zasilania 230V - Zasilacz buforowy	Zasilacz buforowy ZSP135-DR	0.15 Archiwum	Sygnał informacyjny dla centrali SSP				
1	1	BX-O2I4	57	0.15 Archiwum	IN	EOL	051	Usterka Akumulatora - Zasilacz buforowy	Zasilacz buforowy ZSP135-DR	0.15 Archiwum	Sygnał informacyjny dla centrali SSP				
1	2	BX-O2I4	48	3.15 Klatka schodowa K3	IN	EOL	450	Sygnał aktywacji oddymiania	Centrala Oddymiania AFG-2004	3.15 Klatka schodowa K3	Sygnał informacyjny dla centrali SSP				
1	2	BX-O2I4	48	3.15 Klatka schodowa K3	IN	EOL	451	Sygnał usterki oddymiania	Centrala Oddymiania AFG-2004	3.15 Klatka schodowa K3	Sygnał informacyjny dla centrali SSP				
1	2	BX-O2I4	66	3.23 Klatka schodowa K1	IN	EOL	452	Sygnał aktywacji oddymiania	Centrala Oddymiania AFG-2004	3.23 Klatka schodowa K1	Sygnał informacyjny dla centrali SSP				
1	2	BX-O2I4	66	3.23 Klatka schodowa K1	IN	EOL	453	Sygnał usterki oddymiania	Centrala Oddymiania AFG-2004	3.23 Klatka schodowa K1	Sygnał informacyjny dla centrali SSP				