

- 1Q... –wyłącznik mocy
- 2Q... –rozłącznik mocy
- 3Q... –rozłącznik izolacyjny
- 0F... –bezpiecznik topikowy
- 1F... –rozłącznik bezpiecznikowy
- 2F... –wyłącznik nadprądowy
- 3F... –wyłącznik nadprądowy  
z modułem różnicowoprądowym
- 4F... –wyłącznik silnikowy
- FI... –wyłącznik różnicowoprądowy
- K... –stycznik instalacyjny
- KM... –przełącznik instalacyjny
- KT... –przełącznik czasowy
- TR... –transformator bezpieczeństwa
- T... –przekładnik prądowy

- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

[illegible]