

## Oznaczenia

zwód poziomy DFeZn  $\varnothing 8$

przewód odprowadzający DFeZn Ø8

iglica odgromowa  $h=4m$

UWAGA

1. Jako zwody poziome wykorzystać metalową ołówek pod warunkiem grubości rdzenia min. 0,5mm
2. Przewody odprowadzające wykonać z  $\text{DFeZn } \varnothing 8$
3. Połączenia zwodów między sobą i przewodami odprowadzającymi wykonać jako skręcone za pomocą złączki krzyżowych.
4. Wszystkie połączenia skręcone zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową.
5. Urządzenia na dachu chronić izolowanymi zwodami wyskoki  $h=1,5\text{--}2,5\text{m}$

