


# Bloki oporowe przy trójkniku i zmianie kierunku trasy rurociągu



Wymiary bloków oporowych (m)

Nr bloku	h	L	b	b1	b2	a	h1	Ilość bloków
1	0,30	0,45	0,15	0,15	---	0,20	0,15	1
2	0,50	0,75	0,30	0,15	0,15	0,20	0,24	1
3	0,95	1,45	0,55	0,20	0,35	0,40	0,42	3