












## ETAP I



**LEGENDA:**

	- Rozdzielnica Główna
	- Tablica TUPS
	- Gniazdo pojedyncze jednofazowe 16A/230V Obwód DATA
	- Gniazdo pojedyncze jednofazowe 16A/230V
	- Gniazdo pojedyncze jednofazowe 16A/230V IP44
	- Gniazdo pojedyncze trójfazowe 16A/230V IP44
	- Wypust kablowy
	- Przycisk wyłącznika głównego UPS
	- Przycisk wyłącznika głównego prądu
	- Przeciwpowowarowy główny wyłącznik prądu

RG 5

Nazwa rozdzielnicy      Numer obwodu

48