

PB podobnie



PB PODOBNIÉ
SKALA 1:10



1. Wypolnić otwór pod drzwi strugoszczelne
– patrz rys. nr 1331-PTR/3410-02.
2. Po podpaleniu węzłówki powierzchnię blach oszlifować.
3. Krawędzie zaokrąglić promieniem $r = 3$ mm.
4. Usztywnienie pionowe wyciąć, w zamian zamontować usztywnienie poprzeczne: poz. 1.

PB PODOBNI
SKALA 1:10

[illegible]