



Ochrona od porażień: Samoczynne szybkie wyłączenie

1. Poszczególne fazy zasilania należy równomiernie obciążyć odbiorcami.
2. W rozdzielniczy należy pozostawić zapas wolnego miejsca min. 30%.
3. Montaż rozdzielnic na wysokości ok. 1.2 m od poziomu podłogi.
4. Wszystkie aparaty właściwie opisać.