



INSTRUKCJA MONTAŻU


SYSTEM Q DLA PANELI VERTIQ C

Instrukcja Montażu - System Q Dla Paneli VertiQ C

Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Uwaga! Należy upewnić się, że ściany są gładkie i równe. W przypadku mocowania bezpośrednio na podłodze należy upewnić się, że jest ona wypoziomowana i równa. Wszelkie prace wyrównujące należy wykonać przed rozpoczęciem montażu paneli. W razie potrzeby zamontować dodatkową listwę wyrównującą, która pozwoli skompensować nierówności.

Uwaga! Ściany, do których panele będą montowane, muszą być czyste i suche.




Elementy systemu:

- A. Panel ścienny VertiQ C, 2400x600x40 mm
- B. Uchwyt mocujący, 150x42x19 mm (aluminium)
- C. Profil obwodowy, 2380x43,5x20 mm (anodizowane aluminium)


- D. Narożnik zewnętrzny, 43,5x20x20 mm (anodizowane aluminium)
- E. Narożnik wewnętrzny, 43,5x20x20 mm (anodizowane aluminium)
- F. Łącznik 150x25x2,5 mm (aluminium)
- G. Śruby dociskowe M4 x 5 mm

1. Rozmieścić panele.



Montując panele nad podłogą, między podłogą a dolnym profilem obwodowym należy zamontować odporne na uderzenia cokoły lub listwy przypodłogowe. Zmniejszy to możliwość przypadkowego uszkodzenia paneli obuwem, odkurzaczem czy bagażem.


2. Zamontować narożniki zewnętrzne i dwa uchwyty mocujące w każdym narożniku.



Uwaga! Należy sprawdzić prostokątność powierzchni - przekątne muszą być tej samej długości!

Uwaga! Typ śrub mocujących uchwyty do ściany, metodę montażu oraz liczbę punktów montażowych należy dobrać do materiału, z jakiego wykonana jest ściana.


3. Sprawdzić elementy systemu i zamontować pozostałe uchwyty mocujące.



121273-01-004

Uwaga! Typ śrub mocujących uchwyty do ściany, metodę montażu oraz liczbę punktów montażowych należy dobrać do materiału, z jakiego wykonana jest ściana.

4. Zainstalować wszystkie profile obwodowe w uchwytach mocujących w celu sprawdzenia ich dopasowania.




Uwaga! Zamontować wszystkie profile obwodowe (C) w uchwytach mocujących (B), aby upewnić się, że wszystkie elementy są dokładnie zainstalowane. W razie potrzeby poprawić montaż. Jeśli wszystkie połączenia są prawidłowe, zdemontować boczne i dolne profile obwodowe (C), pozostawiając profile górne – powinny zostać zamontowane w uchwytach. Konstrukcja nośna jest gotowa do montażu paneli ściennych.




Zawsze łącz dwa profile obwodowe w uchwycie mocującym. Uzyskasz stabilne połączenie.

5. Zamontować pierwszy panel po lewej stronie.




6. Zamontować pozostałe panele ściennie, za wyjątkiem przedostatniego.



Uwaga! Aby wyrównać panele względem siebie na całej powierzchni ściany, należy zablokować sąsiadujące panele za pomocą łączników. Umieścić łącznik w podcięciu (rowku) tuż nad zagłębieniem w tylnej części panelu. Dla każdego panelu użyć dwóch łączników. Dzięki temu możliwy będzie demontaż pojedynczych paneli. Po zamontowaniu paneli, łączniki powinny być rozmieszczone równo co 1/3 wysokości.








7. Zamontować przedostatni panel ścienny.



Uwaga! Za pomocą noża każde zagłębienie powiększyć o około 50-60 mm w kierunku górnej części panelu (4x).

Uwaga! Za pomocą noża przesunąć do góry 4 łączniki, aby panele zostały zablokowane.

8. Zamontować wszystkie profile obwodowe po stronach lewej i prawej oraz od dołu.



Wierzmy, że nasze sufity akustyczne i rozwiązania są szybkim i łatwym sposobem kreowania pięknych i wygodnych przestrzeni. Łatwe w instalacji i trwałe, chronią ludzi przed hałasem i rozprzestrzenianiem się ognia, przyczyniają się jednocześnie do zrównoważonego rozwoju.

Create and Protect, czyli Tworzymy i Chronimy - jest tym co prezentujemy. To sposób w jaki pracujemy. Stawiamy w pierwszej kolejności na ludzi, promując dobre relacje. Chodzi o dzielenie się sukcesem i podtrzymywanie wzajemnego zaufania.

To jest nasza obietnica. ROCKFON Create and Protect jest zainspirowany przez Was i jest głównym celem naszych działań.

ROCKFON

ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50
fax: +48 22 843 06 68

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 55
+48 22 372 01 66

www.rockfon.com.pl
info@rockfon.com.pl